

RETNINGSLINJER FOR FRAKØBLING AV SLAMAVSKILLER/TETT TANK

Alternativ 1. Fjerning

Først tømmes slamavskiller/tett tank for alt slam. Etter tømming fjernes slamavskiller/tett tank og tomrom fylles med steinmateriale, ikke større enn løftestein (ca. 30kg.).

Alternativ 2. Ombygging til stake/spylekum

Ved ombygging til stake/spylekum tømmes først slamavskiller/tett tank for alt slam. Kummen fylles deretter med steinmateriale opp til midten av ny avløpsledning med stakeluke i kummen. Ved valg av alternativ 2, beholdes kumlokk.

Ny avløpsledning som legges igjennom, eventuelt utenom slamavskiller/tett tank, skal ha knuste masser (ikke større enn 22mm) 15cm over og under ny ledning.

Arbeidet skal utføres av autorisert firma, og melding med målsatt kartskisse skal sendes til Nesodden kommune så snart arbeidet er utført.

Nesodden kommune
Teknisk avdeling